EDBEPM-H315 00473989





D Betriebsanleitung
 GB Operating Instructions
 F Instructions de mise en service





Über diese Anleitung



Diese Dokumentation ist gültig für die Bedieneinheit EPM-H315 ab dem Gerätestand:



Was ist neu?

Stand			ID-Nr.	Änderungen
-	06/2000	TD23	00415798	Erstauflage zum Feldtest
2.0	08/2001	TD23	00418422	Komplette Überarbeitung zur Serie
3.0	08/2002	TD23	00457281	Umfirmierung
4.0	05/2003	TD23	00473989	Komplette Überarbeitung zur Serie

© 2003 Lenze Drive Systems GmbH, Hameln

Ohne besondere schriftliche Genehmigung von Lenze Drive Systems GmbH darf kein Teil dieser Dokumentation vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Wir haben alle Angaben in dieser Dokumentation mit größter Sorgfalt zusammengestellt und auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Trotzdem können wir Abweichungen nicht ganz ausschließen. Wir übernehmen keine juristische Verantwortung oder Haftung für Schäden, die dadurch eventuell entstehen. Notwendige Korrekturen werden wir in die nachfolgenden Auflagen einarbeiten.

4.0 11/2003





Inhaltsverzeichnis

1	Vorv	vort und Allgemeines	3
	1.1	Über diese Betriebsanleitung	3
	1.2	Verwendete Begriffe	3
	1.3	Lieferumfang	3
	1.4	Gestaltung der Sicherheitshinweise	4
2	Tech	Inische Daten	5
	2.1	Allgemeine Daten/Einsatzbedingungen	5
	2.2	Elektrische Daten	6
		2.2.1 Eigenschaften der Bedieneinheit	7
		2.2.2 Schnittstellenbeschreibung	9
	2.3	Abmessungen	9
	2.4	Einbauausschnitt	10
3	Insta	allation	11
	3.1	Mechanische Installation	11
		3.1.1 Tastatur beschriften	11
		3.1.2 Bedieneinheit einbauen	12
	3.2	Elektrische Installation	13
		3.2.1 Belegung der Anschlußklemmen	13
		3.2.2 Verdrahtung des Systembus (CAN)	14
4	Inbe	triebnahme	15
	4.1	Erstes Einschalten	15
	4.2	Projekt in die Bedieneinheit übertragen	16
		4.2.1 Bedieneinheit und PC verbinden	16
		4.2.2 Projekt downloaden	17
	4.0	4.2.3 Verbindung zum PC entfernen	18
	4.3	Statusmeidungen der Bedieneinneit	18
_	4.4	KONITASL EINSLEITEN	19
5	Bedi	ienung	20
	5.1	Tastenfunktionen	20
	5.2	Daten eingeben	21
	5.3	Informationsmeldung aufrufen	23
	5.4	Hilfe aufrufen	23
6	Fehle	ersuche und Störungsbeseitigung	24
	6.1	Störungsmeldungen	24
7	Wart	tung	25
	7.1	Wartungsarbeiten	25
	7.2	Serviceadressen	25
8	Anh	ang	26
-	8.1	Chemikalienbeständigkeit	26
	8.2	Stichwortverzeichnis	28





1 Vorwort und Allgemeines

Mit der **Bedieneinheit EPM-H315** können Sie auf Codestellen von Lenze Antriebsreglern, Servo PLC 9300 und Drive PLC zugreifen und diese auf komfortable Weise steuern. Die Kommunikation erfolgt über Systembus (CAN).

Der **HMI Designer** ist die leistungsfähige Entwicklungsumgebung, mit dem Sie Projekte erstellen, die die Konfiguration der Bedieneinheit beinhalten.

1.1 Über diese Betriebsanleitung

- Die vorliegende Betriebsanleitung dient dem sicheren und fehlerfreien Arbeiten an und mit der Bedieneinheit EPM-H315.
- Alle Personen, die an und mit der Bedieneinheit EPM-H315 arbeiten, müssen bei ihren Arbeiten die Betriebsanleitung verfügbar haben und die für sie relevanten Angaben und Hinweise beachten.
- Die Betriebsanleitung muß stets komplett und in einwandfrei lesbarem Zustand sein.

1.2 Verwendete Begriffe

Begriff	Im folgenden Text verwendet für
Antriebsregler	Lenze Frequenzumrichter 8200 und 8200 vector, Servo-Umrichter 9300
НМІ	Human Machine Interface

1.3 Lieferumfang

Lieferumfang	Wichtig
1 Bedieneinheit EPM-H315 1 Betriebsanleitung 4 Befestigungsschellen 4 Schrauben M4 x 35 mm 1 Dichtung 1 Klemmenleiste 4pol. für Anschluß DC-Spannungs- versorgung 4 Klemmenleiste Ford für Anschluß DC-spannungs-	 Überprüfen Sie nach Erhalt der Lieferung sofort, ob der Lieferumfang mit den Warenbegleitpapieren überein- stimmt. Für nachträglich reklamierte Mängel über- nimmt Lenze keine Gewährleistung. Reklamieren Sie erkennbare Transportschäden sofort beim Anliefe- rer. erkennbare Mängel/Unvollständigkeit sofort bei der
 1 Klemmenleiste 5pol. f ür Anschlu ß System- bus (CAN) 	zuständigen Lenze-Vertretung.



Vorwort und Allgemeines

1.4 Gestaltung der Sicherheitshinweise

Alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung sind einheitlich aufgebaut:



Piktogramm (kennzeichnet die Art der Gefahr)

Signalwort! (kennzeichnet die Schwere der Gefahr)

Hinweistext (beschreibt die Gefahr und gibt Hinweise, wie sie vermieden werden kann)

Piktogramm		Signalwort		
	Signalwort	Bedeutung	der Sicherheitshinweise	
Â	Gefahr!	Unmittelbar drohende Gefahr für Personen	Tod oder schwerste Verlet- zungen	
gefährliche elektrische Spannung	Warnung!	Mögliche, sehr gefährliche Si- tuation für Personen	Tod oder schwerste Verlet- zungen	
allgemeine Gefahr	Vorsicht!	Mögliche, gefährliche Situation für Personen	Leichte Verletzungen	
STOP	Stop!	Mögliche Sachschäden	Beschädigung des Antriebs- systems oder seiner Umge- bung	
1	Hinweis!	Nützlicher Hinweis oder Tipp Wenn Sie ihn befolgen, erleichtern Sie sich die Handhabung des An- triebssystems.		



2 Technische Daten

2.1 Allgemeine Daten/Einsatzbedingungen

Bereich	Werte		
Schutzart	IP65 (Front)		
Zulässige Temperaturbereiche	im Betrieb: 0 +50 °C Transport: -20 +60 °C Langrung: -20 +60 °C		
Feuchtebeanspruchung	<85 %, keine Betauung		
Gewicht	0.7 kg		
Angewandte Normen zu Grenzwerten	Störaussendung nach EN 50081-2 (1994) Störfestigkeit nach EN 50082-2 (1995)		
Approbationen	cULus: Underwriter Laboratories Inc. (File-No. E189179)		
Konformität	CE: EMV-Richtlinie (89/336/EEC)		



2.2 Elektrische Daten

Bereich		Werte					
Display Typ		LCD					
	Darstellungsformat	Text					
	Sichtbare Größe	70.4 × 2	70.4 × 20.8 mm				
	Zeilen × Zeichen	4 × 20					
	Zeichengröße	2.95 × 4	1.75 mm				
	Zeichengröße im Textmodus	5 × 7 Pi	xel				
	Fonts	ASCII, Ka	atakana				
	Kontrasteinstellung	Trimmpo	tentiomet	er			
	Hintergrundbeleuchtung	LED					
Elektrischer An-	DC-Spannungsversorgung	+18 32 VDC					
schluß	Leistungsaufnahme	15 W be	15 W bei 24 VDC				
Absicherung		Feinsicherung \varnothing 5 × 20 mm, 800 mA / F					
Netzwerk:							
Systembus (CAN) Protokoll		Systembus (CAN)					
	Netzwerk-Topologie	Linie (be	idseitig al	ogeschlos	sen mit 1	20 Ω)	
	Systembus-Teilnehmer	Master oder Slave					
	max. Anzahl Teilnehmer	63					
	Baudrate [kBit/s]	20	50	125	250	500	1000
	max. Buslänge [m]	2500	1000	500	250	80	25
Speicher	Anwenderprogramm	256 kB					
Schnittstellen	seriell						
	ASP8 (Minidin 8pol. Buchse)	RS232					



2.2.1 Eigenschaften der Bedieneinheit

Automatische Operationen		[Anzahl]	32	
Backup/Wiederherstellen		[Funktion]	vorhanden	
Befehle	Passwort ändern Passwort Login Passwort Logout Projekt beenden Projektinformationen anzeigen Sequenz-Verzeichnis anzeigen Sprache ändern	[Funktion]	vorhanden	
Bit-Paßwort		[Bit]	8	
ABZIEHEN EINGEBEN Direktbefehl mit Wert- Struktur UND XOR ZUEÜGEN		[Funktion]	vorhanden	
Dynamische Texte (mit Bitgruppen-Struktur, Einzelbit-Struk- tur oder Wert-Struktur)		[Anzahl]	1024 ¹⁾	
Einer Sequenz zugeordne	te LEDs	[Funktion]	vorhanden	
Etiketten		[Funktion]	vorhanden	
Frei definierbare Funktion	stasten (F-Tasten)	[Anzahl]	5 (durch Doppel- belegung 10 Funktionen)	
Bit permanent setzen Bit permanent zurücksetzen Bitumkehr Direktbefehl mit Wert-Struktur Echtzeitbit setzen Echtzeitbit zurücksetzen Interner Befehl Keine Makro Sequenz Taste deaktivieren		[Funktion]	vorhanden	
Gleichungen		[Anzahl]	32	
Globale Eingabetasten (E- gung	Tasten) mit fester Funktionsbele-	[Funktion]	vorhanden	
Globale Konfiguration Funktionstasten (F-Tasten)		[Funktion]	vorhanden	
Informationsmeldungen		[insgesamt/gleichzeitig aktiv]	1024/128	
Interne Register		[Anzahl]	2048 byte	
Lokale Eingabetasten (E-Tasten) mit fester Funktionsbele- gung		[Funktion]	vorhanden	





Lokale Konfiguration Funktionstasten (F-Tasten)		[Funktion]	vorhanden	
Makros (Total/Befehle × Makro)		[Anzahl]	1024/16	
Meldungens-Hilfen		[Anzahl]	1024	
Meldungsfeld		[Funktion]	vorhanden	
Multilinguale Texte		[Anzahl Sprachen]	6	
Paßwort - Ebenen		[Anzahl]	10	
Seiten		[Anzahl]	1024	
Seiten-Hilfe		[Anzahl]	1024	
Sequenz: beliebig		[Anzahl]	64	
Sequenz: Start-/Stopp		[Anzani]		
Systemmeldungen		[Funktion]	vorhanden	
Textlisten		[Funktion]	vorhanden	
Timer		[Anzahl]	32	
Variablen	Grenzwerte- und lineare Korrek- tur-Variablen Numerische Variablen (DEC, HEX, BIN, BCD)	[Anzahl je Seite]	30	

1) von der Projektgröße begrenzter Richtwert



2.2.2 Schnittstellenbeschreibung

ASP8			
Minidin 8pol. Buchse	Pin	Signal	
	1	Rx RS232 IN	
	2	Tx RS232 OUT	
	3	N.C.	
	4	RTS RS232 OUT	
	5	CTS RS232 IN	
H310_010	6	N.C.	
	7	Signal GND	
	8	+5 VCC (reserved)	

N.C. Nicht angeschlossen

2.3 Abmessungen



Abb. 2-1 Abme

a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
148.0	188.0	4.5	41.0	110.0



Technische Daten

2.4 Einbauausschnitt



Abb. 2-2 Einbauausschnitt

a [mm]	b [mm]
123.0	175.0



3.1 Mechanische Installation

3.1.1 Tastatur beschriften

Die Bedieneinheit kann mit auswechselbaren Schildern beschriftet werden.

- Die Schilder sind nur bei ausgebauter Bedieneinheit zugänglich.
- Beschriften Sie die Schilder, bevor Sie die Bedieneinheit in die Einbautafel montieren.



Abb. 3-1 Tastatur beschriften

A Firmenname B Maschinenbezeichnung C 5 Funktionstasten (programmierbar)

1. Schild \blacksquare , \blacksquare , oder \bigcirc zum Beschriften aus dem Schlitz ziehen.

2. Anschließend beschriftetes Schild in den Schlitz schieben.



3.1.2 Bedieneinheit einbauen

Die Maße für den Einbauausschnitt entnehmen Sie den technischen Daten. (🖽 10)







3.2 Elektrische Installation

3.2.1 Belegung der Anschlußklemmen



Stop!

Um eine Beschädigung der Bedieneinheit und eines angeschlossenen PC zu vermeiden, müssen Sie

- die Bedieneinheit immer im spannungslosen Zustand verdrahten,
- den PE-Leiter A ausschlie
 ßlich so verbinden, wie es in der Abbildung dargestellt ist.



Abb. 3-2

Belegung der Anschlußklemmen

DC-Spannungsversorgung			
Klemme	Bezeichnung	Erläuterung	
1	+24 VDC	Versorgungsspannung (+18 V 32 VDC)	
2	0 VDC	GND Versorgungsspannung, Bezugspotential	
3	N.C.	Nicht angeschlossen	
4	Ð	PE-Potential	

Systembus	Systembus (CAN)				
Klemme	Bezeichnung	Erläuterung			
1	V-	GND	Bezugspotential		
2	CAN-	LO	Systembus LOW (Datenleitung)		
3	Shield		Schirm des Systembus-Kabels auflegen		
4	CAN+	HI	Systembus HIGH (Datenleitung)		
5	N.C.		Nicht angeschlossen		



Abb. 3-3

3.2.2 Verdrahtung des Systembus (CAN)

Prinzipieller Aufbau



- A₁ Busteilnehmer 1 A₂ Busteilnehmer 2 A_n Busteilnehmer n
- Verbinden Sie nur Klemmen gleichen Signaltyps miteinander.
- Eigenschaften Signalleitung:

Leitungslänge gesamt	bis 300 m	300 bis 1000 m	
Leitungstyp	LIYCY 2 x 2 x 0,5 mm ²	CYPIMF 2 x 2 x 0,5 mm ²	
	paarverseilt mit Abschirmung Paar 1: CAN-LOW (LO) und CAN-HIGH (HI) Paar 2: 2 × GND		
Leitungswiderstand	≤40 Ω/km ≤40 Ω/km		
Kapazitätsbelag	≤130 nF/km	≤60 nF/km	

- Anschluß der Busabschlußwiderstände:
- Je ein Widerstand 120 Ω am 1. und am letzen Busteilnehmer

Eigenschaften:

- Busausdehnung:
 - 25 m bei max. 1 Mbit/s Datenübertragungsrate
 - bis zu 1 km bei vermindeter Datenübertragungsgeschwindigkeit
- Sehr zuverlässige Datenübertragung (Hamming-Distanz = 6)
- Signalpegel nach ISO 11898
- Bis zu 63 Busteilnehmer möglich



4 Inbetriebnahme

4.1 Erstes Einschalten

Für die Inbetriebnahme ist eine vollständige Verdrahtung des Systembus notwendig.



Stop!

Überprüfen Sie vor dem Einschalten der Versorgungsspannung

- die gesamte Verdrahtung auf Vollständigkeit und Kurzschluß,
- ob das Bussystem beim physikalisch ersten und letzten Busteilnehmer abgeschlossen ist.





4.2 Projekt in die Bedieneinheit übertragen

4.2.1 Bedieneinheit und PC verbinden



Stop!

Die Verbindung zwischen PC und Bediengerät nur bei ausgeschalteten Geräten herstellen!



Abb. 4-1

-1 Bedieneinheit und PC verbinden

- 1. Programmieradapter EPZ-H111 🖪 auf die ASP8-Schnittstelle stecken
- 2. Downloadkabel EPZ-H110 B mit Programmieradapter EPZ-H111 A verbinden
- 3. Downloadkabel EPZ-H110 B auf COM1 oder COMx C am PC stecken.





4.2.2 Projekt downloaden

Im HMI Designer können Sie auswählen, ob mit dem Laden des Projekts gleichzeitig die Firmware aktualisiert werden soll.

- Aktualisieren Sie die Firmware immer:
 - Beim ersten Download eines Projekts in die Bedieneinheit.
 - Nach einem Update des Projektierungstool "HMI Designer".
- Klicken Sie dazu im "HMI Designer" im Menü "Downloader" die Option "Firmware" an.
- Die Firmware wird jedoch immer automatisch aktualisiert, wenn Sie einem Projekt in der Bedieneinheit einen anderen Treiber zuweisen.
- Bedenken Sie, daß beim Aktualisieren der Firmware der Download erheblich länger dauert.



1

Hinweis!

- Beispiel-Projekte f
 ür die Bedieneinheit finden Sie im Projektierungstool "HMI Designer" unter Datei → öffnen ... → Samples.
- Das Projekt bleibt nach Ausschalten der Versorgungsspannung gespeichert.





4.2.3 Verbindung zum PC entfernen

Ve	rbindung zum PC entfernen
1.	PC ausschalten.
2.	Versorgungsspannung für Bedieneinheit abschalten.
3.	Programmieradapter EPZ-H111 an der Bedieneinheit und Downloadkabel EPZ-H110 am PC abziehen.
4.	Versorgungsspannung für Bedieneinheit einschalten.
	Die Bedieneinheit ist betriebsbereit.

4.3 Statusmeldungen der Bedieneinheit

Sie können jederzeit den Status der Bedieneinheit abfragen. Sie erhalten Informationen über:

- Die serielle Schnittstelle (Serial)
- Den Namen des geladenen Treibers (Driver)
- Die Version des geladenen Treibers (Ver.)
- Die Netzadresse der Bedieneinheit (Addr.)
- Die zuletzt aufgetretene Störung (Error)

Sie möchten		Drücken Sie die Tasten	Beispiel
A)	den Status der Bedieneinheit abfragen.	shift 2x	Serial: NET Driver: Can Lenze S Ver. : 1.03 Up/ Down : next page
B)	die nächste Statusseite anwählen.	$ \begin{array}{c} \begin{array}{c} P_{gUD} \\ \uparrow \end{array} \end{array} \text{ oder } \begin{array}{c} P_{gDN} \\ \downarrow \end{array} \end{array} $	Addr. : FROM PRJ:010 Error : NO ERROR Up/ Down : next page
C)	die Statusanzeige schließen.	Cir Esc	



Inbetriebnahme



5 Bedienung

5.1 Tastenfunktionen





5.2 Daten eingeben

Das Eingeben oder Ändern von Daten ist Schritt für Schritt dargestellt und wird an einem Beispiel erläutert.

Sie möchten		Drücken Sie die Tasten	Beispiel
A)	ein Menü auswählen.	F6 F10 F5 F1 F5 F5	
	bzw.	shift + $\begin{bmatrix} F6 \\ F1 \end{bmatrix}^{O} \cdots \begin{bmatrix} F10 \\ F5 \end{bmatrix}^{O}$	
B)	eine Seite anwählen.		
C)	den Cursor auf das vorherige oder nächste Feld stellen.	← oder →	Feld 1 ON Feld 2 -9876 Feld 3 1A3F
D)	 in die Parameter-Ebene wechseln. Der Cursor stellt sich auf die rechte Ziffer. In einem dynamischen Textfeld stellt sich der Cursor auf das linke Zeichen (siehe Schritt I). 	Enter	Feld 1 ON Feld 2 -987 Feld 3 1A3F
E)	 einen Wert vollständig neu eingeben. 1. Wechseln Sie in die Parameter-Ebene (siehe Schritt D). 2. Lassen Sie den Cursor auf der rechten Ziffer stehen 		
	 Geben Sie den Wert der ersten Stelle ein. Alle anderen Stellen werden auf Null gesetzt. Die eingegebene Ziffer wird eine Stelle nach links geschoben. 	▲BC 0 ··· 9	Feld 1 ON Feld 2 000 Feld 3 1A3F
	 Geben Sie den Wert der nächsten Stelle ein. Die eingegebenen Ziffern werden eine Stelle nach links geschoben. 	$\begin{bmatrix} ABC\\ 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} ABC\\ 0 \end{bmatrix}$	Feld 1 ON Feld 2 0012 Feld 3 1A3F
	5. Geben Sie ggf. ein Komma ein.	shift + • ±space	Feld 1 ON Feld 2 012
TIP	Sie können ein Komma nur einfügen, wenn das Feld als "Floating Point" definiert ist (siehe Projektie- rungstool "HMI Designer").		Feld 3 1A3F
	6. Wiederholen Sie Schritt 4. bis Sie den Wert voll- ständig eingegeben haben.		
	7. Geben Sie ggf. ein Vorzeichen ein.	+space	Feld 1 ON Feld 2 -12.3
	 Bestätigen Sie die Eingabe. Der Cursor wechselt in die Menü-Ebene. 	Enter	Feld 3 1A3F

123 456 789 0

Bedienung

Sie möchten		Drücken Sie die Tasten	Beispiel
F)	eine einzelne Ziffer ändern. 1. Wechseln Sie in die Parameter-Ebene (siehe Schritt D).		
	2. Wählen Sie die gewünschte Ziffer.	← oder →	Feld 1 ON Feld 2 -1934
	3. Ändern Sie die Ziffer.	▲BC 0 ··· 9	Feld 3 1A3F
	 Bestätigen Sie die Eingabe. Der Cursor wechselt in die Menü-Ebene. 	Enter	
G)	einen hexadezimalen Wert vollständig neu einge-		Feld 1 ON
	 Wechseln Sie in die Parameter-Ebene (siehe Schritt D). 		Feld 2 -1934 Feld 3 1A3
	2. Lassen Sie den Cursor auf der rechten Ziffer stehen.		
	3. Geben Sie den Wert der ersten Stelle ein (z. B. "B").	o 3x	Feld 1 ON
	 Alle anderen Stellen werden auf Null gesetzt. Die eingegebene Ziffer wird eine Stelle nach links geschoben. 		Feld 3 000E
	 Geben Sie den Wert der nächsten Stelle ein (z. B. "D"). 	0 2x	Feld 1 ON
	 Die eingegebenen Ziffern werden eine Stelle nach links geschoben 		Feld 3 00BD
	5. Wiederholen Sie Schritt 4. bis Sie den Wert voll-		
	 Bestätigen Sie die Eingabe. 	Enter	
	 Der Cursor wechselt in die Menü-Ebene. 		
H)	eine hexadezimale Ziffer ändern.1. Wechseln Sie in die Parameter-Ebene (siehe Schritt D).		
	2. Wählen Sie die gewünschte Ziffer.	← oder →	Feld 1 ON
	3. Ändern Sie die Ziffer (z. B. "C").	A B C 0 4x	Feld 2 -1934 Feld 3 1 2 3F
	 Bestätigen Sie die Eingabe. Der Cursor wechselt in die Menü-Ebene. 	Enter	
I)	ein dynamisches Textfeld ändern.		
	1. Wählen Sie den Text aus.	$ \stackrel{\text{Help}}{\uparrow} \text{oder} \stackrel{\text{Info}}{\downarrow} $	Feld 1 O N Feld 2 -9876
	 Bestätigen Sie die Eingabe. Der Cursor wechselt in die Menü-Ebene. 	Enter	Feld 3 1A3F

Bedienung

Beispiel



5.3 Informationsmeldung aufrufen

- Informationsmeldungen
 - sind Texte, die aufgrund eines Ereignisses angezeigt werden (z. B., wenn ein Istwert eine Grenze übersteigt),
 - können Sie nur aufrufen, solange das auslösende Ereignis vorhanden ist,
 - müssen im Projektierungstool "HMI Designer" programmiert worden sein,
 - können max. 2 Zeilen × 20 Zeichen lang sein.
- Die zweitletzte Zeile enthält ein programmierbares Meldungsfeld. Dieses Feld zeigt die numerische Größe der Variablen, die die Meldung aktiviert hat.
- Die LED in der Taste $\begin{bmatrix} Info \end{bmatrix}$ blinkt, wenn eine Informationsmeldung vorhanden ist.

Sie möchten		Drücken Sie die Tasten	Beispiel		
A)	 eine Informationsmeldung aufrufen. Eine Informationsmeldung, die Sie zum erstenmal aufrufen, ist mit ** gekennzeichnet. 	Onto	Druck uebersteigt die Sicherheitsgrenze 125.5 **		
B)	die vorherige oder nächste Informationsmeldung anwählen.	$ \begin{array}{c} \begin{array}{c} P_{gUp} \\ \uparrow \end{array} & oder \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} P_{gDN} \\ \downarrow \end{array} \end{array} $	Wasserstand unterhalb der Arbeitsschwelle 40		
C)	die Informationsmeldung schließen.	Clr Esc			

5.4 Hilfe aufrufen

- Hilfemeldungen
 - können Seiten oder Informationsmeldungen zugeordnet sein.
 - enthalten nützliche Hinweise, die die Bedienung erleichtern.
 - müssen im Projektierungstool "HMI Designer" programmiert worden sein.
- Die LED in der Taste Help blinkt, wenn eine Hilfemeldung vorhanden ist.

Sie möchten		Drücken Sie die Tasten
A)	eine Hilfemeldung aufrufen.	Help
B)	die Hilfemeldung schließen.	Clr Esc





6 Fehlersuche und Störungsbeseitigung

6.1 Störungsmeldungen

Rufen Sie die Statusmeldungen der Bedieneinheit auf, um die zuletzt aufgetretene Störungsmeldung anzuzeigen. (D 18)

Display (ERROR)	Störung	Ursache	Abhilfe
NO ERROR	Keine Störung	-	-
PR ERROR	Fehlerhafter Datenaus- tausch	Verbindung zwischen Bedienein- heit und PC ist fehlerhaft	 Anschlüsse auf festen Sitz prüfen Leitung auf Beschädigung kontrollie- ren
COM BROK	Kommunika- tion unterbro- chen	Serielles Datenkabel zwischen Bedieneinheit und PC ist defekt oder nicht richtig angeschlossen	 Sub D-Stecker auf richtigen An- schluß und festen Sitz prüfen Serielles Datenkabel austauschen
ASIC kol	Kommunika-	ika- (z. B. Verpolung) des Systembus	 Verdrahtung pr
ASIC ko2	tion mit Systembus		 Parametrierung pr
ASIC ko3 (CAN) unter-		Fehlerhafte Parametrierung	Schritte)
ASIC ko4	brochen	der Schnittstelle (Baudrate, Adresse, Identifier)	,
RESET			
SDOERR 6 SDOERR 5			
SDOERR 3			





7 Wartung

7.1 Wartungsarbeiten

- Die Bedieneinheit ist wartungsfrei, wenn die vorgeschriebenen Einsatzbedingungen eingehalten werden. (D 5)
- Reinigen Sie die Bedieneinheit mit denaturiertem Äthylalkohol.
 - Wenn Sie ein anderes Reinigungsmittel verwenden müssen, um Verunreinigungen zu beseitigen, beachten Sie die Angaben in der Tabelle im Kap. 8.1. (ED 26)

7.2 Serviceadressen

Die Adressen Ihrer Lenze-Ansprechpartner in aller Welt finden Sie auf der hinteren Umschlagseite jeder Lenze-Druckschrift.

abc

8.1 Chemikalienbeständigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Beständigkeit der Bedien-Oberfläche (Tastatur, Display, Touch Screen) gegen die genannten Chemikalien.

Für die Bedieneinheiten EPM-H502 ... EPM-H520 bietet Lenze Schutzfolien an, mit einer verbesserten Beständigkeit gegen die genannten Chemikalien.



Stop!

Die Bedien-Oberfläche ist wenig beständig gegen saure Nahrungsmittel (z. B. Tomatensaft, Zitronensaft). Verschmutzungen deshalb gleich entfernen, sonst kann die Oberfläche beschädigt werden.

		Bedieneinheit			
		EPM-H310 EPM-H315	EPM-H410	EPM-H502, EPM-H510,	EPM-H505 EPM-H520
Substanz				ohne Schutzfolie	mit Schutzfolie
Aceton		—	\otimes	\otimes	\odot
Ameisensäure	≥ 50 %	—	—	8	8
Ammoniak	≥2 %	—	—	8	8
Äthylenglykol		8	8	8	_
Ätznatron	≥2 %	-	_	8	8
Benzin		©	8	8	\odot
Benzol		©	\odot	8	\odot
Benzylalkohol		—	—	8	8
Beizlösung	konzentriert	-	_	_	8
Dieselöl		©	\odot	\odot	\odot
Eisessig		—	—	8	8
Essigsäure	≥ 5 % < 50 %	8	8	8	\odot
Ethanol		8	8	8	\odot
Isopropanol		©	\odot	8	\odot
Methanol		©	\odot	8	—
Methylenchlorid		—	—	8	8
Mineralsäuren	konzentriert	—	—	8	8
Natriumhydroxid	≥ 50 %	8	\otimes	\otimes	—
Perchlorethylen		—	—	\otimes	\odot
Phosphorsäure	≥ 30 %	8	\otimes	\otimes	8



abc

		Bedieneinheit			
		EPM-H310 EPM-H315	EPM-H410	EPM-H502, EPM-H505 EPM-H510, EPM-H520	
Substanz				ohne Schutzfolie	mit Schutzfolie
Salpetersäure	≥ 5 % < 10 %	8	8	8	\odot
Salzsäure	≥10 %	8	8	8	8
Schwefelsäure	≥ 50 %	8	8	\otimes	8
Toluol		\odot	\odot	8	\odot
Trichlorethylen		_	_	8	\odot
Unterchlorigsaures Natron	≥ 20 %	_	_	8	8
Wasserstoffsuperoxyd	≥ 25 %	_	_	8	8
Hochdruck und Temperatur > 100 °C		_	_	8	8

③ Oberfläche ist beständig, keine sichtbare Beschädigung

Oberfläche ist nicht beständig, wird beschädigt

- nicht getestet

Anhang

A

abc

Abmessungen, 9 Allgemeine Daten, 5 Anhang, 26 Anschluß, elektischer, 6 Anschlußklemmen, Belegung, 13 Antriebsregler, 3

B

Baudrate, Systembus (CAN)

Bedieneinheit

- beschriften, 11
- Daten eingeben, 21
- Eigenschaften, 7
- Funktion der Tasten, 20
- Hilfe aufrufen, 23
- Informationsmeldung aufrufen, 23
- Projekt in die übertragen, 16
- Schnittstellenbeschreibung, 9
- Statusmeldungen, 18
- Verbindung zum PC entfernen, 18
- Verbindung zum PC herstellen, 16

Bedienung, 20

Begriffsdefinitionen, 3

C

Chemikalienbeständigkeit, 26

D

Daten, eingeben, 21

DC-Spannungsversorgung, 6

Display, 6 - Kontrast einstellen, 19

Ε

Eigenschaften, 7

Einbauausschnitt, 10

Einsatzbedingungen, 5

- Feuchtebeanspruchung, 5
- Schutzart, 5
- zulässige Temperaturbereiche, 5

Einschalten, erstes, 15

elektrische Daten, 6

Erstes Einschalten, 15

F

Fehlersuche, 24 - Störungsmeldungen, 24

Feuchtebeanspruchung, 5

G

Gewicht, 5

H

Hilfemeldung, 23 Human Machine Interface, 3

Inbetriebnahme, 15 - erstes Einschalten, 15

Informationsmeldungen, 23

Installation

- Anschlußklemmen, Belegung, 13
- elektrische, 13
 mechanische, 11
- Systembus (CAN), 14

Anhang

K

Kontrast, einstellen, 19

L

Leistungsaufnahme, 6

Μ

Mechanische Installation, 11

Ρ

PC

- Verbindung zur Bedieneinheit entfernen, 18

- Verbindung zur Bedieneinheit herstellen, 16

Projekt

- downloaden, 17

- in die Bedieneinheit übertragen, 16

S

Schutzart, 5 Serviceadressen, 25 Sicherheitshinweise, 4 Speicher, 6 Statusmeldungen, 18 Störungsbeseitigung, 24

Storullysbesettigulig, 24

Störungsmeldungen, 24

Systembus (CAN)

- Baudrate, 6
- Verdrahtung, 14

T

Tastenfunktionen, 20

Technische Daten, 5

- Abmessungen, 9
- Allgemeine Daten/Einsatzbedingungen, 5
- DC-Spannungsversorgung, 6
- Display, 6
- Einbauausschnitt, 10
- elektrische Daten, 6
 elektrischer Anschluß, 6
- Gewicht, 5
- Leistungsaufnahme, 6
- Schnittstellenbeschreibung, 9
- Speicher, 6
- Systembus (CAN), 6

W

Wartung, 25

- Wartungsarbeiten, 25

Wartungsarbeiten, 25

Ζ

Zulässige Temperaturbereiche, 5



_	<u> </u>
abc	

Anhang



This documentation only applies to the EPM-H315 keypad as of version:

	EPM-H315	1A	10
Туре			
Hardware version			
Software version			

What's new?

Version			ID no.	Changes
-	06/2000	TD23	00415798	Initial run for field test
2.0	08/2001	TD23	00418422	Complete revision of series
3.0	08/2002	TD23	00457281	Changing of company name
4.0	05/2003	TD19	00473989	Complete revision of series

© 2003 Lenze Drive Systems GmbH, Hameln

No part of these Instructions must be copied or given to third parties without written approval of Lenze Drive Systems GmbH. All indications given in this documentation have been selected carefully and comply with the hardware and software described. Nevertheless, deviations cannot be ruled out. We do not take any responsibility or liability for damages which might possibly occur. Necessary corrections will be included in the next edition.

4.0 11/2003





Contents

1	Pref	ace and general information	33
	1.1	About these Operating Instructions	33
	1.2	Terminology used	33
	1.3	Scope of supply	33
	1.4	Layout of the safety instructions	34
2	Tech	nnical data	35
	2.1	General data/application conditions	35
	2.2	Electrical data	36
		2.2.1 Features of the keypad	37
		2.2.2 Interface description	39
	2.3	Dimensions	39
	2.4	Mounting cut-out	40
3	Insta	allation	41
	3.1	Mechanical installation	41
		3.1.1 Labelling of keypad	41
		3.1.2 Mounting of keypad	42
	3.2	Electrical installation	43
		3.2.1 Assignment of the connection terminals	43
	_	3.2.2 Wiring of system bus (CAN)	44
4	Com	missioning	45
	4.1	Initial switch-on	45
	4.2	Project transfer to the keypad	46
		4.2.1 Connecting keypad and PC	46
		4.2.2 Project download	47
	13	4.2.5 Disconnecting from the keynad	40 //8
	4.5	Contrast setting	40
5	One	ration	50
J	ope		50
	5.1 5.0	Key functions	50
	5.2	Calling up information massages	51
	5.5		53
~	J.4		55
0	Irou		54
	6.1	Error messages	54
7	Maiı	ntenance	55
	7.1	Maintenance	55
	7.2	Service addresses	55
8	App	endix	56
	8.1	Chemical resistance	56
	8.2	Table of keywords	58





1 Preface and general information

The **EPM-H310 keypad** enables you to access codes of Lenze controllers, 9300 Servo PLCs and Drive PLCs and to control them easily. Communication takes place via the system bus (CAN).

The **HMI Designer** is a powerful development environment for creating projects containing the configuration of the keypad.

1.1 About these Operating Instructions

- These Operating Instructions describe safe and trouble-free working on and with the EPM-H315 keypad.
- All persons working on and with the EPM-H315 keypad must have these Operating Instructions available and observe all relevant information and notes.
- These Operating Instructions must always be kept as a complete document and in a readable state.

1.2 Terminology used

Term	In the following text used for		
Drive controller	Lenze 8200 and 8200 vector frequency inverters, 9300 servo inverters		
HMI	Human Machine Interface		

1.3 Scope of supply

Sc	ope of supply	Important	
•	1 EPM-H315 keypad 1 Operating Instructions 4 mounting clamps 4 screws M4 x 35 mm 1 seal 1 terminal strip, 4-pole, for connection of DC voltage supply	After receipt of the delivery, check immediately whether the items delivered match the accompanying papers. Lenze does not accept any liability for deficiencies claimed subsequently. Claim • visible transport damage immediately to the forwarder. • visible deficiencies/incompleteness immediately to	
•	1 terminal strip, 5-pole, for system bus (CAN) connection	your Lenze representative.	



Preface and general information

1.4 Layout of the safety instructions

All safety information given in these Instructions has the same layout:

Pictograph (indicates the type of danger)



Signal word! (indicates the severity of danger)

Note (describes the danger and explains how to avoid it)

Pictograph	Signal word		Possible consequences if	
	Signal word	Meaning	disregarded	
	Danger!	Impending danger for persons	Death or most severe injuries	
Dangerous electrical voltage	Warning!	Possible, very dangerous situation for persons	Death or most severe injuries	
General danger	Caution!	Possible, dangerous situation for persons	Injuries	
STOP	Stop!	Possible material damage	Damage of the drive system or its surroundings	
1	Note!	Useful note or tip If you observe it, handling of the drive system will be easier.		




2 Technical data

2.1 General data/application conditions

Field	Values		
Enclosure	IP65 (front)		
Permissible temperature range	Operation: 0 +50 °C Transport: -20 +60 °C Storage: -20 +60 °C		
Humidity	<85 %, without condensation		
Weight	0.7 kg		
Standards applied for limit values	Noise emission to EN 50081-2 (1994) Noise immunity to EN 50082-2 (1995)		
Approvals	cULus: Underwriter Laboratories Inc. (File no. E189179)		
Conformity	CE: EMC Directive (89/336/EEC)		



2.2 Electrical data

Field		Values					
Display	Туре	LCD					
	Display format	Text					
	Visible size	70.4 × 2	0.8 mm				
	Lines × Characters	4 × 20					
	Character size	2.95 × 4	.75 mm				
	Character size in text mode	5 × 7 pi	kels				
	Fonts	ASCII, Ka	atakana				
	Contrast setting	Trimming	g potentio	meter			
	Background illumination	LED					
Electrical connection	DC voltage supply	+18 32 VDC					
	Power consumption	15 W at 24 VDC					
	Fusing	Micro-fuse \varnothing 5 × 20 mm, 800 mA / F					
Network:							
System bus (CAN)	Protocol	System I	ous (CAN)				
	Network topology	Line (ter	minated v	vith 120 S	2 at both	ends)	
	System bus station	Master of	r slave				
	Max. number of stations	63					
	Baud rate [kbit/s]	20 50 125 250 500		1000			
	Max. bus length [m]	2500	1000	500	250	80	25
Memory	User program	256 kb					
Interfaces	Serial						
	ASP8 (minidin 8-pole socket)	t) RS232					



2.2.1 Features of the keypad

Automatic operations		[Number]	32
Backup/restore		[Function]	available
Commands	Change password Password login Password logout End project Display project information Display sequence directory	[Function]	available
Bit password	onunge language	[bit]	8
Direct command with Value structure AND XOR		[Function]	available
Dynamic texts (with bit g or value structure)	roup structure, single bit structure	[Number]	1024 ¹⁾
LEDs assigned to a sequ	ence	[Function]	available
Labels		[Function]	available
Freely definable function	keys (F-keys)	[Number]	5 (10 functions due to double assignment)
Function	Set bit permanently Reset bit permanently Bit inversion Direct command with value structure Set real-time bit Reset real-time bit Internal command None Macro Sequence Deactivate key	[Function]	available
Equations		[Number]	32
Global enter keys (E-keys) with fixed function assignment		[Function]	available
Global configuration - function keys (F-keys)		[Function]	available
Information messages		[Total/active at the same time]	1024/128
Internal registers		[Number]	2048 bytes
Local Enter keys (E-keys) with fixed function assignment	[Function]	available
Local configuration - function keys (F-keys)		[Function]	available



Macros (total/commands × macro)		[Number]	1024/16
Message assistants	;	[Number]	1024
Message field		[Function]	available
Multilingual texts		[Language numbers]	6
Password - levels		[Number]	10
Pages		[Number]	1024
Page assistants		[Number]	1024
Sequence: any	Sequence: any		CA.
Sequence: start/sto	р	[Multiper]	04
System messages		[Function]	available
Text lists		[Function]	available
Timers		[Number]	32
Variables	Limiting value and linear correction variables Numerical variables (DEC, HEX, BIN, BCD)	[Number per page]	30

1) guide value limited by the project size





2.2.2 Interface description

ASP8			
Minidin 8-pole socket	Pin	Signal	
	1	Rx RS232 IN	
	2	Tx RS232 OUT	
	3	N.C.	
	4	RTS RS232 OUT	
	5	CTS RS232 IN	
H310_010	6	N.C.	
	7	Signal GND	
	8	+5 VCC (reserved)	

N.C. Not connected

2.3 Dimensions



Fig. 10-1

a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
148.0	188.0	4.5	41.0	110.0



Technical data

2.4 Mounting cut-out



Fig. 10-2 Mounting cut-out

a [mm]	b [mm]
123.0	175.0





3 Installation

3.1 Mechanical installation

3.1.1 Labelling of keypad

Different labels can be attached to the keypad.

- The labels are only accessible when the keypad is not built in.
- Ensure to have the labels ready for use before inserting the keypad into the mounting cut-out.



Fig. 11-1 keypad labelling

A Name of the company B Name of the machine C 5 function keys (programmable)

1. Pull label A, B or C out of the slot for labelling.

2. After the new label has been written, push it back into the slot.





The dimensions for the mounting cut-out can be found in the "Technical data" (40)







3.2 Electrical installation

3.2.1 Assignment of the connection terminals



Stop!

Damage of the keypad and the connected PC can be avoided by

- wiring the keypad when the voltage has been disconnected,
- and connecting the PE conductor **A** as shown in the illustration.



Fig. 11-2 Assignment of the connection terminals

DC voltage supply			
Terminal	Name	Explanation	
1	+24 VDC	Voltage supply (+18 V 32 VDC)	
2	0 VDC	GND voltage supply, reference potential	
3	N.C.	Not connected	
4	٩	PE potential	

System bus	System bus (CAN)				
Terminal	Name	Explanation			
1	V-	GND	Reference potential		
2	CAN-	LO	System bus LOW (data line)		
3	Shield		Connect the shield of the system bus cable		
4	CAN+	HI	System bus HIGH (data line)		
5	N.C.		Not connected		

Installation



3.2.2 Wiring of system bus (CAN)

Principle structure



Fig. 11-3 Wiring of system bus (CAN)

- A₁ Bus station 1 A₂ Bus station 2 A_n Bus station n
- Only connect terminals of the same signal type.
- Features of the signal cable:

Total cable length	Up to 300 m	300 to 1000 m
Cable type	LIYCY 2 x 2 x 0.5 mm ² CYPIMF 2 x 2 x 0.5 mm ²	
	Twisted in pairs with shielding Pair 1: CAN-LOW (LO) and CAN-HIGH (HI) Pair 2: 2 GND	
Cable resistance	≤40 Ω/km	≤40 Ω/km
Capacitance per unit length	≤130 nF/km	≤60 nF/km

- Connection of bus terminating resistors:
- One resistor 120 Ω each at the first and last bus station

Features:

- Bus length:
 - 25 m at max. 1 Mbit/s data transfer rate
 - Up to 1 km at reduced data transfer rate
- Very reliable data transfer (Hamming distance = 6)
- Signal level to ISO 11898
- Up to 63 bus stations possible



4 Commissioning

4.1 Initial switch-on

For commissioning, the system bus must be completely wired.



Stop!

Before switching on the supply voltage:

- · Check the wiring for completeness and short circuits,
- Check whether the bus system is terminated physically at the first and last station.



Commissioning

4.2 Project transfer to the keypad

4.2.1 Connecting keypad and PC

STOP

Stop!

PC and keypad must only be connected when the units are switched off!



Fig. 12-1

Connecting keypad and PC

- 1. Plug the programming adapter EPZ-H111 A onto the ASP8 interface
- 2. Connect download cable EPZ-H110 B to programming adapter EPZ-H111 A
- 3. Plug download cable EPZ-H110 B onto COM1 or COMx C at PC.





4.2.2 Project download

The HMI Designer can be used to load the project and update the firmware at the same time.

- Always update the firmware:
 - When downloading a project into the keypad for the first time.
 - After an update of the "HMI Designer" planning tool.
- To do this, open the "HMI Designer" and select the "Firmware" option from the "Download" menu.
- The firmware will be updated automatically when a new driver is assigned to the project in the keypad.
- Please bear in mind that the download process will be considerably slower whilst the firmware is being updated.



1

Note!

- Example projects for the keypad can be found in the "HMI Designer" planning tool under File → Open ... → Samples .
- The project remains saved after the supply voltage has been disconnected.



Commissioning

4.2.3 Disconnecting from the PC

Disconnecting from the PC

- 1. Switch off the PC.
- 2. Switch off the supply voltage for the keypad.
- 3. Remove the EPZ-H111 programming adapter from the keypad and the EPZ-H110 download cable from the PC.
- 4. Switch on the supply voltage for the keypad.

The keypad is now ready for operation.

4.3 Status messages for the keypad

You can always query the status of the keypad and get information about:

- The serial interface
- The name of the loaded driver
- The version of the loaded driver
- The network address of the keypad
- The last error

lf yo	u want to	Press keys	Example
A)	query the status of the keypad	shift 2x	Serial: NET Driver: Can Lenze S Ver. : 1.03 Up/ Down : next page
B)	select the next status page	$ \begin{array}{c} \begin{array}{c} PgUp \\ \end{array} & \text{or} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} PgDN \\ \end{array} \end{array} $	Addr. : FROM PRJ:010 Error : NO ERROR Up/ Down : next page
C)	close the status display.	Cir Esc	





789

5.1 Key functions





5.2 Data input

Data input and modification are described step-by-step using examples.

lf you	ı want to	Press keys		Example
A)	select a menu.	F6 F1 ···	F10 F5	
	or	shift + $\begin{bmatrix} F6 \\ F1 \end{bmatrix}^O$	F10 F5	
B)	select a page.		or J	
C)	place the cursor on the previous or next field.	← 0	r 🔿	Field 1 ON Field 2 -9876 Field 3 1A3F
D)	 activate the parameter level. The cursor is placed on the right figure. In dynamic text fields, the cursor is placed on the left character (see step 1). 	Enter		Field 1 ON Field 2 -987 3 Field 3 1A3F
E)	 enter a completely new value. 1. Change to the parameter level (see step D). 2. Leave the cursor on the right figure 3. Enter the value of the first figure. All other positions will be set to zero. The figure entered will shift one place to the left. 	ABC 0	<mark>9</mark>	Field 1 ON Field 2 000 Field 3 1A3F
	 4. Enter the value for the next figure. The figure entered will shift one place to the left. 	ABC 0	(ABC) 0	Field 1 ON Field 2 0012 Field 3 1A3F
	5. If necessary, insert a point.	shift + $\overset{\bullet}{\pm \text{space}}$		Field 1 ON Field 2 012
TIP	Points can only be inserted if the field is defined as "Floating Point" (see "HMI Designer" planning tool).			Held 3 1A3F
	6. Repeat step 4. until the value is complete.			
	7. If necessary, enter a sign.	•		Field 1 ON
	 Confirm the input. The cursor changes to the menu level 	Enter		Field 2 -12.3 Field 3 1A3F



Operation

lf yo	u want to	Press keys	Example
F)	 change a figure. Change to the parameter level (see step D). Select the desired figure. 	← or →	[Field] ON
	3. Change the figure.	ABC 9	Field 2 -1 9 34 Field 3 1A3F
	 Confirm the input. The cursor changes to the menu level. 	L nter	
G)	enter a new hexadecimal value.1. Change to the parameter level (see step D).2. Leave the cursor on the right figure.		Field 1 ON Field 2 -1934 Field 3 1A3
	 Enter the value of the first figure (e.g. "B"). All other figures will be set to zero. The figure entered will shift one place to the left. 	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Field 1 ON Field 2 -1934 Field 3 000
	 Enter the value of the next figure (e.g. "D"). The figure entered will shift one place to the left. Repeat step 4. until the value is complete. 	$\begin{bmatrix} ABC\\ 0 \end{bmatrix}$ 2x	Field 1 ON Field 2 -1934 Field 3 0080
	 Confirm the input. The cursor changes to the menu level. 	Enter	
H)	 change a hexadecimal digit. Change to the parameter level (see step D). 		
	2. Select the desired figure.	← or →	Field 1 ON Field 2 -1934
	3. Change the figure (e.g. "C").	ABC 0 4x	Field 3 1©3F
	 Confirm the input. The cursor changes to the menu level. 	Enter	
I)	change a dynamic text field.		
	1. Select the text.		Field 1 ON Field 2 -9876
	 Confirm the input. The cursor changes to the menu level. 	Enter	Field 3 1A3F

Operation



5.3 Calling up information messages

- Information messages
 - are texts which appear because of a certain event (e.g. if an actual value exceeds a limit),
 - can only be called up as long as the triggering event is active.
 - must have been programmed in the "HMI Designer" planning tool.
 - can have a maximum length of 2 lines × 20 characters.
- The second to last line contains a programmable message field. This field indicates the numerical size of the variable that has activated the message.
- The LED in the $\begin{bmatrix} Info \\ Info \end{bmatrix}$ key will flash if an information message is available.

lf you	want to	Press keys	Example
A)	 call up an information message. Information messages called up for the first time are marked by **. 	Q onl	Pressure exceeds the safety limit 125.5 **
B)	select the previous or next information message.	PgUp or ↓	Water level below the working threshold 40
C)	close the information message.	Clr Esc	

5.4 Calling up help messages

- Help messages
 - can be assigned to pages or information messages.
 - contain useful notes to make handling easier.
 - must have been programmed in the "HMI Designer" planning tool.
- The LED in the Help key will flash if a help message is available.

If you want to		Press keys	Example	
A)	call up a help message.	Нер		
B)	close a help message.	Clr Esc		





6.1 Error messages

Call up the status messages of the keypad to see the last error message. (2 48)

Display (ERROR)	Error	Cause	Remedy
NO ERROR	No error	-	-
PR ERROR	Faulty data exchange	Faulty connection between keypad and PC	Check connectionCheck cable
COM BROK	Communication interrupted	Serial data cable between keypad and PC defective or not properly connected	 Check Sub D plug connection Replace serial data cable
ASIC kol	Communication	 Faulty system bus wiring 	Check wiring (44)
ASIC ko2	with system	(e.g. polarity reversal)	 Check parameter setting (See "UNI Designer Cetting Started"
ASIC ko3	interrupted	 Faulty parameter setting for interface (baud rate. 	Manual)
ASIC ko4		address, identifier)	······,
RESET			
SDOERR 6			
SDOERR 5			
SDOERR 3	1		



7 Maintenance

7.1 Maintenance

- The keypad is free of maintenance if all application conditions described in these Instructions are observed. (LLI 35)
- Clean the keypad with denatured ethyl alcohol.
 - If you use any other cleaning agents, please observe the information given in the table in chapter 8.1. (\blacksquare 56)

7.2 Service addresses

The addresses of all Lenze representatives world-wide are listed on the last page of every Lenze document.

abc

8.1 Chemical resistance

The following table shows the resistance of the surfaces (keypad, display, touch screen) to the listed chemicals.

For the keypads EMP-H502 \dots EMP-H520, Lenze offers protective foils with an improved resistance against the mentioned chemical products.



Stop!

The surfaces do not resist acidic food (e.g. tomato juice, lemon juice) very well. We therefore recommend to clean off these marks immediately, otherwise the surface can be damaged.

			Key	pad	
		EPM-H310 EPM-H315	EPM-H410	EPM-H502, EPM-H510,	EPM-H505 EPM-H520
Substance				without protective foil	with protective foil
Acetic acid	$\geq 5~\% < 50~\%$	8	8	8	\odot
Acetone			8	3	\odot
Ammonia	≥2 %			3	8
Benzene		0	8	3	\odot
Benzole		\odot	\odot	\otimes	\odot
Benzyl alcohol		_	—	8	8
Diesel oil		\odot	\odot	\odot	\odot
Ethanol		8	8	\otimes	\odot
Ethylene glycol		8	8	\otimes	—
Formic acid	≥ 50 %	_	_	\otimes	8
High pressure and temperature > 100 °C		—	-	8	8
Hydrochloric acid	≥10 %	8	8	8	8
Hydrogen peroxide	≥ 25 %	-	_	8	8
Hypochlorous acidic natron	≥ 20 %	-	_	8	8
Isopropanol		\odot	\odot	\otimes	\odot
Methanol		\odot	\odot	\otimes	—
Methylene chloride		—	—	\otimes	8
Mineral acids	concentrated	_	—	8	8

_	
abc	

		Keypad				
		EPM-H310 EPM-H315	EPM-H410	EPM-H502, EPM-H510,	EPM-H505 EPM-H520	
Substance				without protective foil	with protective foil	
Nitric acid	≥ 5 % < 10 %	8	8	\otimes	\odot	
Perchloroethylene		—	—	\otimes	\odot	
Phosphoric acid	≥ 30 %	8	8	\otimes	8	
Pickling solution	concentrated	-	_	-	8	
Pure acetic acid		-	—	\otimes	8	
Sodium hydroxide	≥2 %	_	_	\otimes	\otimes	
Sodium hydroxide	≥ 50 %	8	8	\otimes	—	
Sulphuric acid	≥ 50 %	8	8	\otimes	8	
Toluol		0	\odot	\otimes	\odot	
Trichloroethylene		—	—	\otimes	\odot	

③ Surface resists, no visible damage

Surface does not resist, visible damage

Not tested

Appendix

A

abc

Appendix, 56 Application conditions, 35

B

Baud rate, System bus (CAN)

C

Chemical resistance, 56

Commissioning, 45 - Initial switch-on, 45

Connection, Electrical, 36

Connection terminals, Assignment, 43

Contrast, Setting, 49

Controller, 33

D

Data, input, 51 DC voltage supply, 36 Definitions, 33 Dimensions, 39

Display, 36 - Contrast setting, 49

E

Electrical data, 36 Enclosure, 35 Error messages, 54

G

General data, 35

H

Help messages, 53 Human Machine Interface, 33 Humidity, 35

I

Information messages, 53

Initial switch-on, 45

Installation

- Connection terminals, assignment, 43
- Electrical, 43
- Mechanical, 41
- Wiring of system bus (CAN), 44

K

Key functions, 50

Keypad

- Calling up help messages, 53
- Calling up information messages, 53
- Connecting with the PC, 46
- Data input, 51
- Disconnecting from the PC, 48
- Interface description, 39
- Key functions, 50
- Parameters, 37
- Project transfer, 46
- Status messages, 48

L

Layout of the safety instructions, 34



Appendix

abc

Μ

Maintenance, 55 - Maintenance, 55

Mechanical installation, 41

Memory, 36

Mounting cut-out, 40

0

Operating conditions

- Enclosure, 35
- Humidity, 35
- Permissible temperature range, 35

Operation, 50

Operator terminal, Labelling, 41

Ρ

Parameters, 37

PC

- Connecting with the keypad, 46
- Diconnecting from the keypad, 48

Permissible temperature range, 35

Power consumption, 36

Project

- Download, 47
- Project transfer to the keypad, 46

S

Service addresses, 55 Status messages, 48

Switch-on, Initial, 45

System bus (CAN)

- Baud rate, 36
- Wiring, 44

T

Technical data, 35

- DC voltage supply, 36
- Dimensions, 39
- Display, 36
- Electrical connection, 36
- Electrical data, 36
- General data/application conditions, 35
- Interface description, 39
- Memory, 36
- Mounting cut-out, 40
- Power consumption, 36
- System bus (CAN), 36
- Weight, 35

Troubleshooting, Error messages, 54

Troubleshooting and fault elimination, 54

W

Weight, 35

	- <u>_</u>
abc	

Appendix



Le présent document s'applique à l'unité de commande EPM-H315 à partir de la version suivante :

Nouveautés

Edition			N° d'ident.	Modifications
-	06/2000	TD10	00415798	Première édition pour essais sur le terrain
2.0	08/2001	TD10	00418422	Texte entièrement revu pour la série
3.0	08/2002	TD10	00457281	Changement du nom de société
4.0	05/2003	TD10	00473989	Texte entièrement revu pour la série

© 2003 Lenze Drive Systems GmbH, Hameln

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit est illicite sans l'autorisation écrite préalable de Lenze Drive Systems GmbH.

Les données figurant dans le présent fascicule ont été établies avec le plus grand soin et vérifiées par rapport au matériel et logiciel décrits. Toutefois, nous ne pouvons exclure certaines divergences. Lenze n'assure pas sa responsabilité sur les dommages en résultant. Les corrections nécessaires seront intégrées dans les éditions suivantes.

4.0 11/2003





Sommaire

1	Avar	nt-propos et généralités	63
	1.1	Comment utiliser ces instructions de mise en service	63
	1.2	Terminologie	63
	1.3	Equipement livré	63
	1.4	Présentation des consignes de sécurité	64
2	Spé	cifications techniques	65
	2.1	Caractéristiques générales/conditions d'utilisation	65
	2.2	Caractéristiques électriques	66
		2.2.1 Caractéristiques de l'unité de commande	67
		2.2.2 Affectation de la prise	69
	2.3	Encombrements	69
	2.4	Encoche de montage	70
3	Insta	allation	71
	3.1	Installation mécanique	71
		3.1.1 Etiquetage des touches	71
		3.1.2 Montage de l'unité de commande	72
	3.2	Installation électrique	73
		3.2.1 Affectation des bornes	73
_		3.2.2 Cablage du Bus Système CAN	/4
4	Mise	en service	75
	4.1	Première mise en service	75
	4.2	Transférer le projet dans l'unité de commande	76
		4.2.1 Relier l'unité de commande et le PC	76
		4.2.2 leiecharger un projet	70
	13	4.2.5 Decommende de commande	70
	4.5	Rénlane du contraste	70
5	Dilai	hogings ad contracto	00
D	PIIO		00
	5.1 5.0	Fonction des toucnes	80
	5.2	Anneler un message d'infermation	01
	5.0	Appelei un message d'information	83
c	0.4 Dáta	ation at filmination des défaute	0.0
U	Dete		ö 4
	6. I	Messages de defaut	84
7	Maiı	ntenance	85
	7.1	Travaux de maintenance	85
	7.2	Adresses S.A.V.	85
8	Ann	ехе	86
	8.1	Résistance aux produits chimiques	86
	8.2	Index	88



1 Avant-propos et généralités

L'unité de commande EPM-H315 permet d'accéder aux codes des variateurs de vitesse Lenze, du Servo PLC 9300 et du Drive PLC et de commander ces appareils de façon conviviale. La communication est réalisée via Bus Système CAN.

L'outil de conception performant **HMI Designer** vous permet d'établir des projets comprenant la configuration de l'unité de commande.

1.1 Comment utiliser ces instructions de mise en service

- Les présentes instructions de mise en service permettent d'utiliser en toute sécurité l'unité de commande EPM-H315.
- Toute personne utilisant les unités de commande EPM-H315 doit pouvoir consulter ces instructions à tout instant et est tenue de respecter les indications et consignes correspondantes.
- Le document des instructions de mise en service doit être complet et lisible, en toute circonstance.

1.2 Terminologie

Terminologie	Utilisé dans le présent fascicule pour désigner
Variateur de vitesse	les convertisseurs de fréquence 8200 et 8200 vector, et le servovariateur 9300
HMI	une interface homme-machine (Human Machine Interface)

1.3 Equipement livré

Equipement livré	IMPORTANT
 1 unité de commande EPM-H315 1 document "Instructions de mise en service" 4 colliers de fixation 4 vis M4 x 35 mm 1 joint 1 bornier à 4 bornes pour le raccordement à l'alimentation CC 1 bornier à 5 bornes pour le raccordement au Bus Système CAN 	 Vérifier à la réception que l'équipement livré est conforme au bon de livraison. Aucune réclamation ne pourra être formulée ultérieurement. En cas de dégâts visibles occasionnés par le transport : réclamation immédiate auprès du transporteur ; vices apparents/équipement incomplet : réclamation immédiate auprès de l'agence Lenze concernée.



Avant-propos et généralités

1.4 Présentation des consignes de sécurité

Toutes les consignes de sécurité sont présentées de façon identique :



Le pictogramme annonce le type de risque.

Le mot associé au pictogramme indique l'intensité du risque encouru.

L'explication décrit la gravité de ce risque et les moyens de l'éviter.

Pictogramme	Mot associé au pictogramme		Risques encourus
	Mot associé au pictogramme	Signification	
	Danger !	Danger imminent menaçant les personnes	Mort ou blessures très graves
Tension électrique dangereuse	Avertissement !	Situation potentiellement très dangereuse menaçant les personnes	Mort ou blessures très graves
Autre danger	Attention !	Situation potentiellement dangereuse menaçant les personnes	Blessures légères
STOP	Stop !	Risques de dégâts matériels	Endommagement du système d'entraînement ou de son environnement
i	Remarque importante !	Conseil pratique permettant une manipulation plus facile du système d'entraînement	



2 Spécifications techniques

2.1 Caractéristiques générales/conditions d'utilisation

Domaine	Données	
Indice de protection	IP65 (face avant)	
Plages de température admissibles	Fonctionnement : 0 à +50 °C Transport : -20 à +60 °C Stockage : -20 à +60 °C	
Humidité admissible	<85 %, sans condensation	
Poids	0,7 kg	
Normes appliquées pour les valeurs limites	Perturbations radioélectriques : émission, selon EN 50081-2 (1994) Protection contre les parasites selon EN 50082-2 (1995)	
Homologations	cULus : Underwriter Laboratories Inc. (File-No. E189179)	
Conformité	CE : Directive CEM (89/336/CEE)	



2.2 Caractéristiques électriques

Domaine		Données						
Ecran	Туре	LCD						
	Format de présentation		Texte					
	Taille d'affichage	70,4 × 2	20,8 mm					
	Lignes × caractères	4 × 20						
	Taille de caractères	2,95 × 4	l,75 mm					
	Taille de caractères en mode texte	5 × 7 pi	xel					
	Polices	ASCII, Ka	atakana		_			
	Réglage du contraste	Potention	mètre-trin	nmer				
	Rétro-éclairage	LED						
Raccordement	accordement Alimentation CC		+18 à 32 VCC					
électrique	Puissance absorbée	15 W po	15 W pour 24 VCC					
	Protection par fusible	Fusible pour faible intensité $\varnothing5\times20$ mm, 800 mA / F) mA / F		
Réseau :	Protocole	Bus Système CAN						
Bus Système CAN	Topologie du réseau	Ligne (fermée des deux extrémités avec 120 Ω)				2)		
	Participant au Bus Système	Maître ou esclave						
	Nombre maxi de participants	63	63					
	Vitesse de transmission [kbits/s]	20	50	125	250	500	1000	
	Longueur de bus maxi [m]	2500	1000	500	250	80	25	
Mémoire	Programme utilisateur	256 k0						
Interfaces	série							
ASP8 (prise Minidin 8 broches)		RS232						



2.2.1 Caractéristiques de l'unité de commande

Opérations automatiques		[nombre]	32	
Sauvegarde/reconstitution		[fonction]	proposé	
Instructions	nstructions Afficher le mot de passe Mot de passe Login Mot de passe Logout Quitter le projet Afficher les informations projet Afficher le répertoire de la séquence Choix de la langue		proposé	
Mot de passe en bits		[bits]	8	
Instruction directe avec structure valeur Structure Valeur Structure Valeur Structure Valeur Structure Valeur Structure Valeur Structure Valeur Structure Valeur Structure Valeur		[fonction]	proposé	
Textes dynamiques (avec les différents formats : cordon de bits, bit individuel ou valeur)		[nombre]	1024 ¹⁾	
LEDs affectées à une séc	uence	[fonction]	proposé	
Etiquettes		[fonction]	proposé	
Touches de fonction configurables (touches F)		[nombre]	5 (10 fonctions par affectation double)	
Fonction	Activer bit en permanence Désactiver bit en permanence Inversion bit Instruction directe avec structure valeur Activer bit temps réel Désactiver bit temps réel Instruction interne Sans fonction Macro Séquence Désactiver la touche	[fonction]	proposé	
Equations		[nombre]	32	
Touches de saisie globales (touches E) avec fonctions fixes		[fonction]	proposé	
Configuration globale des touches de fonction (touches F)		[fonction]	proposé	
Messages d'information		[total/ activés simultanément]	1024/128	
Registre interne		[nombre]	2048 octets	
Touches de saisie locales (touches E) avec fonctions fixes		[fonction]	proposé	



Spécifications techniques

Configuration locale des touches de fonction (touches F)		[fonction]	proposé	
Macros (total/instructions × macro)		[nombre]	1024/16	
Aides aux messages		[nombre]	1024	
Champ de message		[fonction]	proposé	
Textes multilingues		[nombre de langues]	6	
Niveaux de mot de passe		[nombre]	10	
Pages		[nombre]	1024	
Pages d'aide		[nombre]	1024	
Séquence : au choix		[nombro]	64	
Séquence : marche/arrêt		נוטווטופן		
Messages système		[fonction]	proposé	
Listes de textes		[fonction]	proposé	
Temporisateur		[nombre]	32	
Variables limite et variables linéaires de correction Variables numériques (DEC, HEX, BIN, BCD)		[nombre par page]	30	

1) valeur approximative limitée par la grandeur process



2.2.2 Affectation de la prise

ASP8			
Prise Minidin 8 broches	Pin	Signal	
	1	Rx RS232 IN	
	2	Tx RS232 OUT	
	3	N.C.	
	4	RTS RS232 OUT	
	5	CTS RS232 IN	
H310_010	6	N.C.	
	7	Signal GND	
	8	+5 VCC (réservé)	

N.C. Non connecté

2.3 Encombrements



Fig. 18-1 Encombrements

a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
148,0	188,0	4,5	41,0	110,0



Spécifications techniques

2.4 Encoche de montage



Fig. 18-2 Encoche de montage

a [mm]	b [mm]
123,0	175,0




3 Installation

3.1 Installation mécanique

3.1.1 Etiquetage des touches

L'unité de commande permet le changement d'étiquettes.

- Les étiquettes ne sont accessibles que si l'unité de commande est démontée.
- Ecrire les étiquettes avant de monter l'unité de commande dans l'encoche de montage.



Fig. 19-1 Etiquetage des touches

A Nom de la société

B Désignation machine

C 5 touches de fonction (configurables)

1. Retirer l'étiquette \blacksquare , \blacksquare , ou \bigcirc de la fente.

2. Ensuite, faire glisser l'étiquette écrite dans la fente.



3.1.2 Montage de l'unité de commande

Pour les cotes de l'encoche de montage, se reporter au chapitre Spécifications techniques. (D 70)





Installation



3.2 Installation électrique

3.2.1 Affectation des bornes



Stop !

Afin d'éviter tout endommagement de l'unité de commande et du PC connecté,

- ne raccorder l'unité de commande qu'en l'absence de tension,
- raccorder le câble de mise à terre A uniquement tel qu'indiqué.



Fig. 19-2 Affectation des bornes

Alimentation CC			
Borne	Désignation	Explication	
1	+24 VCC	Tension d'alimentation (+18 V 32 VCC)	
2	0 VCC	GND tension d'alimentation, potentiel de référence	
3	N.C.	Non connecté	
4	(Potentiel PE	

Bus Systèn	Bus Système CAN				
Borne	Désignation	Explication			
1	V-	GND	Potentiel de référence		
2	CAN-	LO	Bus Système LOW (BAS) (ligne de données)		
3	Shield		Raccorder le blindage du câble bus système.		
4	CAN+	HI	Bus Système HIGH (HAUT) (ligne de données)		
5	N.C.		Non connecté		



Installation



Fig. 19-3

3.2.2 Câblage du Bus Système CAN

Principe de câblage



- A_1 Participant au bus 1 A_2 Participant au bus 2 A_n Participant au bus n
- Relier uniquement les bornes ayant la même désignation.
- Spécifications du câble

Longueur totale	Jusqu'à 300 m	300 à 1000 m	
Type de câble	LIYCY 2 x 2 x 0,5 mm ²	CYPIMF 2 x 2 x 0,5 mm ²	
	Torsadé par paire, avec blindage Paire 1 : CAN-LOW (LO) et CAN-HIGH (HI) Paire 2 : 2 GND		
Résistance de câble	≤40 Ω/km	≤40 Ω/km	
Capacité de câble ≤130 nF/km ≤60 nF/km		≤60 nF/km	

- Raccordement des résistances d'extrémité de bus
- Installer la résistance 120 Ω sur le premier et sur le dernier participant au bus.

Caractéristiques

- Longueur bus
 - 25 m avec une vitesse de communication de 1 Mbaud maximum
 - Jusqu'à 1 km pour une vitesse de communication réduite
- Fiabilité accrue pour le transfert de données (distance de Hamming = 6)
- Niveau du signal selon ISO 11898
- Jusqu'à 63 participants au bus



4 Mise en service

4.1 Première mise en service

Pour la mise en service, il est impératif que le bus système soit correctement raccordé.



Stop !

Avant la mise sous tension, vérifier

- le câblage dans son intégralité pour éviter un court-circuit,
- si des résistances d'extrémité de bus sont raccordées au premier et au dernier participant au bus.



4.2 Transférer le projet dans l'unité de commande

4.2.1 Relier l'unité de commande et le PC

Mise en service



Stop !

Ne relier le PC et l'unité de commande qu'en l'absence de tension !



Fig. 20-1 Relier l'unité de commande et le PC

- - 1. Enficher l'adaptateur de paramétrage EPZ-H111 \blacksquare dans la prise ASP8.
 - 2. Relier le câble de téléchargement EPZ-H110 B avec l'adaptateur EPZ-H111 A.
 - 3. Enficher le câble de téléchargement EPZ-H110 B dans le port COM1 ou COMx Cdu PC.



0 ON

4.2.2 Télécharger un projet

L'outil de conception HMI Designer vous permet de déterminer si, simultanément au chargement du projet, le Firmware doit être actualisé.

- Il faut toujours procéder à l'actualisation du Firmware
 - lors du premier téléchargement d'un projet dans l'unité de commande, et
 - après une mise à jour de l'outil de conception "HMI Designer".
- Pour ce faire, cliquer dans "HMI Designer", dans le menu "Downloader" (téléchargement), sur l'option "Firmware" (logiciel).
- Le Firmware est actualisé automatiquement si vous affectez un autre driver à un projet dans l'unité de commande.
- Noter qu'avec l'actualisation du Firmware, le téléchargement dure beaucoup plus longtemps.



i

Remarque importante !

- Pour les exemples de projet de l'unité de commande, voir l'outil de conception "HMI Designer", Fichier → Ouvrir ... → Samples (exemples).
- L'unité de commande garde le projet en mémoire après la mise hors tension.



Mise en service

4.2.3 Déconnecter le PC

Déconnecter le PC

1. Mettre le PC hors tension.

2. Mettre l'unité de commande hors tension.

3. Retirer l'adaptateur EPZ-H111 de l'unité de commande et le câble de téléchargement EPZ-H110 du PC.

4. Mettre l'unité de commande sous tension.

L'unité de commande est prête à fonctionner.

4.3 Messages d'état sur l'unité de commande

L'état de l'unité de commande peut être affiché à tout instant. Les informations suivantes peuvent être affichées :

- l'interface série (Serial),
- le nom du driver chargé (Driver),
- la version du driver chargé (Ver.),
- l'adresse réseau de l'unité de commande (Addr.),
- le dernier défaut apparu (Error).

Pour	·	appuyer sur les touches	Exemple
A)	connaître l'état de l'unité de commande	shift 2x	Serial: NET Driver: Can Lenze S Ver. : 1.03 Up/ Down : next page
B)	sélectionner la page d'état suivante	$ \begin{array}{c} P_{0} U p \\ \uparrow \end{array} ou \begin{array}{c} P_{0} D N \\ \downarrow \end{array} $	Addr. : FROM PRJ:010 Error : NO ERROR Up/ Down : next page
C)	fermer l'affichage d'état	Clr Esc	



4.4 Réglage du contraste



5.1 Fonction des touches

Touches	Fonction	Explication
$\begin{bmatrix} F6\\F1 \end{bmatrix}^O \dot{a} \begin{bmatrix} F10\\F5 \end{bmatrix}^O$	<f1> à <f5></f5></f1>	Exécuter la fonction de F1 à F5 (touches configurables).
shift + $\begin{bmatrix} F6\\F1 \end{bmatrix}^{O}$ à $\begin{bmatrix} F10\\F5 \end{bmatrix}^{O}$	<f6> à <f10></f10></f6>	Exécuter la fonction de F6 à F10 (touches configurables).
▲BC 0 à 9	<0> à <9> <abc> à <yz->, <+/-></yz-></abc>	Touches alphanumériques pour la saisie de données
±space	<± space>	Entrer le signe ou le caractère espace.
shift + +	<->	Entrer la virgule flottante.
Clr Esc	<esc></esc>	Abandonner la saisie de paramètres ; quitter les messages d'aide, d'information et d'état.
shift + Clr Esc	<cir></cir>	Niveau paramètres : remettre le paramètre à la valeur initiale.
Della	<pgup></pgup>	Niveau menu : passer à la page précédente.
rgop T	<touche de="" direction<br="">HAUT></touche>	Niveau paramètres : sélectionner le texte dynamique précédent.
DeDN	<pgdn></pgdn>	Niveau menu : passer à la page suivante.
	<touche de="" direction<br="">BAS></touche>	Niveau paramètres : sélectionner le texte dynamique suivant.
		Niveau menu : placer le curseur sur le champ
←	< louche de direction GAUCHE>	precedent. Niveau paramètres : placer le curseur sur le champ précédent.
\rightarrow	<touche de="" direction<br="">DROITE></touche>	Niveau menu : placer le curseur sur le champ suivant. Niveau paramètres : placer le curseur sur le champ suivant.
Enter	<enter></enter>	Sélectionner un code pour entrer une valeur. Valider la valeur entrée.
Help	<help></help>	Appeler l'aide.
Info	<info></info>	Appeler l'information.



5.2 Entrer des données

L'ordre chronologique pour la saisie et la modification des données est décrit à l'aide d'un exemple.

Pour		appuyer sur les touches	Exemple
A)	sélectionner un menu	$\begin{bmatrix} F6 \\ F1 \end{bmatrix}^{\circ} \hat{\mathbf{a}} \begin{bmatrix} F10 \\ F5 \end{bmatrix}^{\circ}$	
	ou	shift + $\begin{bmatrix} F6 \\ F1 \end{bmatrix}^{O}$ à $\begin{bmatrix} F10 \\ F5 \end{bmatrix}^{O}$	
B)	sélectionner une page	PgUp ou PgDN ↓	
C)	placer le curseur sur le champ suivant ou le champ précédent	← OU →	Champ 1 ON Champ 2 -9876 Champ 3 1A3F
D)	 passer au niveau paramètres Le curseur est placé sur le chiffre droit. Dans une zone de description dynamique, le curseur est placé sur le caractère gauche (voir l). 	Letter	Champ 1 ON Champ 2 -987 Champ 3 1A3F
E)	 entrer une valeur nouvelle 1. Passer au niveau paramètres (voir D). 2. Laisser le curseur sur le chiffre droit. 3. Entrer la valeur de la première position. Toutes les autres positions sont mises à zéro. Le chiffre entré est placé à gauche d'une position. 	O à 9	Champ 1 ON Champ 2 000 Champ 3 1A3F
	 Entrer la valeur de la position suivante. Les chiffres entrés sont placés à gauche d'une position. 	$\begin{bmatrix} ABC\\ 0 \end{bmatrix} \dot{a} \begin{bmatrix} ABC\\ 0 \end{bmatrix}$	Champ 1 ON Champ 2 001 Champ 3 1A3F
Conseil	 Le cas échéant, entrer une virgule. Il est uniquement possible d'insérer une virgule 	shift + (±space)	Champ 1 ON Champ 2 012 Champ 3 1A3F
	si le champ est défini comme "virgule flottante" ("Floating Point") (voir outil de conception "HMI Designer"). 6. Recommencer par 4. jusqu'à ce que la valeur complète soit entrée.		
	 Le cas échéant, entrer un signe. Valider. 	±space ↓ Entre	Champ 1 ON Champ 2 -12.3 Champ 3 1A3F
	– Le cuiseur passe au niveau menu.	(Linki)	



Pilotage

Pour		appuyer sur les touches	Exemple
F)	modifier un chiffre individuel		
	1. Passel au niveau parametres (von D).		
	2. Sélectionner le chiffre souhaité.	← ou →	Champ 1 ON Champ 2 -1 2 34
	3. Modifier le chiffre.	$\begin{bmatrix} A B C \\ 0 \end{bmatrix}$ à $\begin{bmatrix} +/- \\ 9 \end{bmatrix}$	Champ 3 TA3F
	4. Valider.		
	– Le curseur passe au niveau menu.	Enter	
G)	entrer une valeur hexadécimale nouvelle		
	1. Passer au niveau paramètres (voir D).		Champ 2 -1934
	2. Laisser le curseur sur le chiffre droit.		Champ 3 1A3E
	 Entrer la valeur de la première position (exemple : "B"). 	ABC 0 3x	Champ 1 ON
	 Toutes les autres positions sont mises à zéro. 		Champ 3 000
	 Le chiffre entré est placé à gauche d'une position. 		
	 Entrer la valeur de la position suivante (exemple : "D"). 	ABC 0 2x	Champ 1 ON Champ 2 -1934
	 Les chiffres entrés sont placés à gauche d'une position. 		Champ 3 00B
	 Recommencer par 4. jusqu'à ce que la valeur complète soit entrée. 		
	6. Valider.	Enter	
	 Le curseur passe au niveau menu. 	Eliter	
H)	modifier un chiffre hexadécimal		
	1. Passer au niveau paramètres (voir D).		
	2. Sélectionner le chiffre souhaité.	← ou →	Champ 1 ON Champ 2 -1934
	3. Modifier le chiffre (exemple : "C").	(A B C 0 4x	Champ 3 1@3F
	4. Valider.		
	 Le curseur passe au niveau menu. 	Enter	
I)	une zone de description dynamique		
	1. Sélectionner le texte.		Champ 1 N Champ 2 -9876
	2. Valider.		Champ 3 1A3F
	– Le curseur passe au niveau menu.	Enter	

Pilotage

Exemple



5.3 Appeler un message d'information

- Les messages d'information
 - sont des textes affichables suite à un événement (exemple : la valeur réelle a dépassé une limite),
 - peuvent être appelés uniquement lorsque l'événement déclenchant le message est actif,
 - doivent avoir été programmés dans l'outil de conception "HMI Designer",
 - ne doivent pas dépasser 2 lignes × 20 caractères (au maximum).
- L'avant-dernière ligne contient un champ de message configurable. Ce champ indique la taille numérique des variables activées par le message.
- La LED de la touche Linfo clignote dès qu'un message d'information est activé.

Pour		appuyer sur les touches	Exemple
A)	 appeler un message d'information Appelé pour la première fois, le message d'information est marqué par **. 	Info	Pression : limite de sécurité atteinte 125.5 **
B)	appeler le message précédent ou le message suivant	PgUp ∩ OU PgDN ↓	Niveau d'eau : seuil inférieur atteint 40
C)	fermer le message d'information	Cir Esc	

5.4 Appeler le message d'aide

- · Les messages d'aide
 - peuvent être affectés aux pages ou aux messages d'information ;
 - contiennent des conseils pratiques facilitant la commande ;
 - doivent avoir été programmés dans l'outil de conception "HMI Designer".
- La LED de la touche | Help | clignote dès qu'un message d'aide est activé.

 Pour ...
 appuyer sur les touches ...

 A)
 appeler un message d'aide

 B)
 fermer le message d'aide





6.1 Messages de défaut

Appeler les messages d'état de l'unité de commande pour afficher le dernier défaut apparu. (1278)

Affichage (ERROR)	Défaut	Origine	Remède
NO ERROR	Sans défaut	-	-
PR ERROR	Echange de données erroné	La liaison entre l'unité de commande et le PC est défectueuse.	 Vérifier si les raccords sont bien serrés. Vérifier si le câble est endommagé.
COM BROK	Communication interrompue	Le câble de données série reliant l'unité de commande et le PC est défectueux ou n'est pas correctement connecté.	 Vérifier si le connecteur Sub D est correctement enfiché. Echanger le câble de données série.
ASIC kol	Communication	Câblage erroné (exemple :	• Vérifier le câblage (🖽 74).
ASIC ko2	avec Bus Système CAN	polarité incorrecte) du bus système	 Vérifier le paramétrage (voir manuel "HMI Designer", Premiers
ASIC ko3	interrompue	 Mauvais paramétrage de 	pas)
ASIC ko4		l'interface (vitesse de	. /
RESET		transmission, adresse,	
SDOERR 6		iuentincateur)	
SDOERR 5]		
SDOERR 3]		



7 Maintenance

7.1 Travaux de maintenance

- Les unités de commande ne nécessitent aucun entretien à condition de respecter les conditions d'utilisation prescrites. (D 5)
- Nous vous recommandons de nettoyer l'unité de commande à l'aide d'alcool éthylique dénaturé.

7.2 Adresses S.A.V.

Vous trouverez les adresses du S.A.V. ou des agences LENZE dans le monde entier sur la dernière page de la couverture de chaque documentation Lenze.

abc

8.1 Résistance aux produits chimiques

Le tableau montre la résistance aux produits chimiques de l'interface opérateur (clavier, afficheur, écran tactile).

Pour les unités de commande EPM-H502 ... EPM-H520, Lenze vous propose des protecteurs d'écran avec une résistance améliorée aux produits chimiques mentionnés.



Stop !

L'interface opérateur est peu résistante aux produits alimentaires acides (exemples : jus de tomate, jus de citron). En cas de projection de produits acides sur l'interface opérateur, il faut la nettoyer immédiatement sous risque de l'endommager.

			Unité de commande			
		EPM-H310 EPM-H315	EPM-H410	EPM-H502, EPM-H510,	EPM-H505 EPM-H520	
Substance				Sans protecteur d'écran	Avec protecteur d'écran	
Acétone		_	8	8	\odot	
Acide acétique	$\geq 5~\% < 50~\%$	\otimes	8	8	\odot	
Acide acétique glacial		_	_	8	8	
Acide chlorhydrique	≥10 %	8	8	8	8	
Acide formique	≥ 50 %	_	-	8	8	
Acide nitrique	≥ 5 % < 10 %	\otimes	8	8	\odot	
Acide phosphorique	≥ 30 %	\otimes	8	8	8	
Acide sulfurique	≥ 50 %	\otimes	8	8	8	
Acides minéraux	concentré	—	_	8	8	
Alcool benzylique		—	_	8	8	
Ammoniaque	≥2 %	—	_	8	8	
Benzène		\odot	\odot	8	\odot	
Chlorure de méthylène		—	_	8	8	
Essence		\odot	8	8	\odot	
Ethanol		\otimes	8	8	\odot	
Ethylène gylcol		\otimes	\otimes	8	_	
Gazole		\odot	\odot	\odot	\odot	
Haute pression et température > 100 °C		—	—	8	8	

	_
h	-
	abc
1	<u> </u>

			Unité de commande			
		EPM-H310 EPM-H315	EPM-H410	EPM-H502, EPM-H510,	EPM-H505 EPM-H520	
Substance				Sans protecteur d'écran	Avec protecteur d'écran	
Hydroxyde de sodium	≥2 %	—	—	\otimes	8	
Hydroxyde de sodium	≥ 50 %	8	8	\otimes	—	
Hypochlorite de sodium	≥ 20 %	—	—	\otimes	8	
Isopropanol		\odot	\odot	\otimes	\odot	
Méthanol		©	\odot	8	—	
Peroxyde d'hydrogène	≥ 25 %	—	—	\otimes	8	
Réactif d'attaque micrographique	concentré	—	—	—	8	
Tétrachloréthylène		—	_	8	\odot	
Toluène		\odot	\odot	\otimes	\odot	
Trichloréthylène		—	—	\otimes	\odot	

③ L'interface opérateur résiste à la substance chimique ; aucun endommagement visible

② L'interface opérateur ne résiste pas à la substance chimique ; interface opérateur endommagée par la substance

Non testé

8.2 Index

A

abc

Adresses S.A.V., 85 Alimentation CC, 66 Annexe, 86

В

Bornes de raccordement, affectation, 73

Bus Système CAN

- câblage, 74

- vitesse de transmission, 66

C

Caractéristiques, 67

Caractéristiques électriques, 66

Caractéristiques générales, 65

Conditions d'utilisation

- Humidité admissible, 65
- Indice de protection, 65
- Plages de température admissibles, 65

Contraste, réglage, 79

D

Détection des défauts, 84 - messages de défaut, 84

Données, entrer des données, 81

E

Ecran, 66 - Réglage du contraste, 79 Elimination des défauts, 84 Encoche de montage, 70 Encombrements, 69

F

Fonction des touches, 80

H

Human Machine Interface (Interface homme-machine), 63

```
Humidité admissible, 65
```

I

Indice de protection, 65

Installation

- Bornes de raccordement, affectation, 73
- Bus Système CAN, 74
- Installation électrique, 73
- Installation mécanique, 71

Μ

Maintenance, travaux de maintenance, 85 Maintenance, 85 Mémoire, 66 Message d'aide, 83 Message d'information, 83 Messages d'état, 78 Messages de défaut, 84 Mise en service, 75 - Première mise en service, 75

Ρ

PC

- Déconnexion de l'unité de commande, 78
- Relier l'unité de commande et le PC, 76

Pilotage, 80

Plages de tension admissibles, 65

Poids, 65

Première mise en service, 75

Projet

- Télécharger un projet, 77
- Transférer un projet dans l'unité de commande, 76

Puissance absorbée, 66

R

Raccordement, raccordement électrique, 66

Résistance aux produits chimiques, 86

S

Specifications techniques, 65

Spécifications techniques

- Affectation de la prise, 69
- Alimentation CC, 66
- Bus Système CAN, 66
- Caractéristiques électriques, 66
 Caractéristiques générales, 65
- Conditions d'utilisation. 65
- Ecran, 66
- Encoche de montage, 70
- Encombrements, 69
- Mémoire, 66
- Poids, 65
- Puissance absorbée, 66
- Raccordement électrique, 66

T

Terminologie, 63 Travaux de maintenance, 85

U

Unité de commande

- Affectation de la prise, 69
- Appeler le message d'aide, 83
- Appeler un message d'information, 83
- Caractéristiques, 67
- Déconnecter le PC, 78
- Entrer des données, 81
- étiquetage, 71
- Fonction des touches, 80
- Messages d'état, 78
- Relier l'unité de commande et le PC, 76
- Transférer un projet dans l'unité de commande, 76

V

Variateur de vitesse, 63

	0
	الري
abc	

Q
۲ – ۲
abc

	0
	الري
abc	